

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NHIỆT KẾ THERMAPEN ONE



Code đặt hàng	Mô tả
235-407	ThermopenOne – màu xám
235-417	ThermopenOne – màu trắng
235-427	ThermopenOne – màu vàng
235-437	ThermopenOne – màu xanh lá
235-447	ThermopenOne – màu đỏ
235-457	ThermopenOne – màu xanh dương
235-477	ThermopenOne – màu đen
235-487	ThermopenOne – màu cam
235-497	ThermopenOne – màu hồng
235-507	ThermopenOne – màu tím

TẮT/MỞ MÁY

- Mở máy: Mở đầu dò.
- Tắt máy: Gập đầu dò lại cho đến khi cảm biến của đầu của đầu dò nằm hoàn toàn trong khe nhiệt kế.

Lưu ý: Không xoay đầu dò quá 180° sẽ làm hư hỏng, nên gập lại đầu dò để máy tắt khi không sử dụng. Nhiệt kế sẽ chuyển sang trạng thái ngủ nếu không phát hiện chuyển động, ngược lại khi có chuyển động (cầm, nắm) thì dụng cụ sẽ chuyển sang trạng thái sẵn sàng sử dụng.

CÁCH THỰC HIỆN ĐO NHIỆT ĐỘ

- Đưa đầu dò vào chất hoặc môi trường cần đo, độ sâu nên cắm vào tối thiểu là 3mm, thời gian đọc kết quả trong 1 giây.



Lưu ý: Đầu dò nhọn, vì vậy cần thận khi sử dụng. Bên cạnh đó cũng cần cẩn thận khi gập đầu dò khi vừa mới đo xong vì đầu dò có thể vẫn còn nóng.

MÀN HÌNH THÔNG MINH

- Khi điều kiện ánh sáng yếu cảm biến sẽ tự động bật đèn nền.
- Đèn nền sẽ duy trì 10 giây và tự động tắt khi không phát hiện chuyển động nào khác.



CÁC NÚT NHỎ

- Thiết bị có hai nút nhỏ MENU (M) và SET (S) để thay đổi cài đặt nằm bên trong nắp pin.



- Nhấn Menu 1 lần để vào tùy chọn đơn vị đo, nhấn 2 lần sẽ vào tùy chọn độ phân giải, nhấn 3 lần sẽ vào tùy chọn góc xoay màn hình, nhấn 4 lần vào tùy chọn chế độ ngủ, nhấn 5 lần màn hình sẽ hiện thị “End” lúc đó cài đặt sẽ được lưu. Để hủy bỏ cài đặt hãy đóng đầu dò lại.



CHUYỂN ĐỔI °C/°F

- Nhấn MENU 1 lần để vào tùy chọn đơn vị độ C hoặc độ F.
- Nhấn SET để chọn đơn vị đo như mong muốn.




CHỌN ĐỘ PHÂN GIẢI.

- Nhấn MENU 2 lần, màn hình hiển thị độ phân giải 0.1° hoặc 1° .
- Nhấn SET để chọn độ phân giải theo mong muốn.



CHỌN ĐỘ XOAY MÀN HÌNH.

- Nhấn MENU 3 lần cho đến khi màn hình hiện “Dislay”.
- Nhấn SET để thay đổi góc hiển thị như mong muốn.



CHẾ ĐỘ NGỦ

- Nhấn MENU 4 lần cho đến khi màn hình hiển thị “Sleep”.
- Nhấn SET để chọn giá trị mong muốn từ 10 giây đến 180 giây.
- Nhấn SET chọn “off” nếu muốn tắt tính năng tự động ngủ.



VỆ SINH THIẾT BỊ

- Vệ sinh thường xuyên bằng khăn lau trên thiết bị và đầu dò.

Lưu ý: Không sử dụng IPA và các dung môi khác có thể gây hư hỏng vỏ và màn hình.

THAY THẾ PIN

- Màn hình thiết bị sẽ xuất hiện biểu tượng  khi pin yếu.
- Cần thay thế bằng 1 viên pin AAA.

Lưu ý: Dùng tuốc nơ vít để tháo nắp pin. Chú ý đúng cực pin và vặn chặt vít nắp pin cho đến khi nắp pin khít vào ron. Ron này giúp máy đạt tiêu chuẩn IP67.



THÔNG BÁO LỖI

- Màn hình sẽ hiện thị “Lo” nếu nhiệt kế được đo giá trị thấp hơn thang đo.
- Màn hình sẽ hiện thị “Hi” nếu dụng cụ được đo giá trị cao hơn thang đo.
- Màn hình sẽ hiện thị “Err” nếu đầu dò gặp lỗi, nếu lỗi này còn hiển thị thì phải liên lạc đến Kỹ thuật Hiệp Phát để được hỗ trợ.