

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ

**CODE: 810-210**



**Vận hành thiết bị:** Thiết bị sẽ được mở khi lắp đặt 1 viên pin (1.5 V AAA). Chú ý: Máy không được đặt trong tủ lạnh/ tủ đông. Chỉ đặt đầu dò nằm bên trong tủ (màn hình hiển thị nằm bên ngoài)

Thiết bị đo được 2 nhiệt độ: Nhiệt độ của tủ lạnh/ tủ đông (Màn hình hiển FRIDGE) và nhiệt độ của Phòng (Màn hình hiện ROOM). Chuyển đổi giữa 2 nhiệt độ bằng cách nhấn nút “FRIDGE/ROOM”.

## **Cài đặt cảnh báo nhiệt độ cho đầu dò tủ lạnh/ tủ đông**

Cách cài đặt cảnh báo bằng âm thanh như sau:

Bước 1: Nhấn và giữ nút ALARM SET (khoảng 3-5 giây), màn hình sẽ xuất hiện điểm nhiệt độ trên (Màn hình xuất hiện chữ “HI”), để cài đặt, Nhấn nút °C/°F ở phía sau máy (nút màu đỏ) để điều chỉnh nhiệt độ muốn cài đặt. Nhấn ALARM SET một lần nữa để chấp nhận giá trị vừa cài đặt và chuyển sang cài đặt nhiệt độ dưới (Màn hình xuất hiện chữ “Lo”), dùng nút °C/°F để điều chỉnh nhiệt độ muốn cài đặt. Để chấp nhận giá trị cài đặt, nhấn 1 cái ALARM SET.

Bước 2: Để bật tính năng cảnh báo bằng âm thanh, nhấn nút ALARM SET và màn hình sẽ hiện thị “AL”. Âm thanh sẽ phát khi nhiệt độ vượt mức cài đặt 5 giây, sau đó là 55 giây sẽ cảnh báo lại (nếu nhiệt độ chưa nằm trong khoảng cài đặt)

**Giá trị MAX/MIN** – Nhấn nút MAX/MIN màn hình sẽ hiển thị:

+ biểu tượng MAX: hiển thị giá trị lớn nhất

+ Biểu tượng MIN: hiển thị giá trị nhỏ nhất

Để trở lại màn hình chính, nhấn nút MAX/MIN một lần nữa.

Để reset lại giá trị lớn nhất/nhỏ nhất ta nhấn và giữ nút MAX/MIN trong 3 giây

**Chức năng chuyển đổi °C /°F** – Nhấn nút đỏ phía sau thiết bị, đơn vị nhiệt độ sẽ chuyển đổi.

*Lưu ý: để sử dụng lâu dài, bạn có thể dùng băng keo trong suốt quấn khoảng 2 lớp chỗ tiếp xúc với roăng cao su của cánh cửa tủ lạnh, và cố định đường đi của dây trên thân tủ tránh bị vướng làm vỡ máy !*