

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DISHTEMP® DISHWASHER THERMOMETER



CODE: 810-280

1. BẬT/ TẮT THIẾT BỊ

- Nhấn nút **nguồn**  ở giữa thân nhiệt kế để bật DishTemp.
- Giữ nút **nguồn**  ở giữa thân máy 3 giây để tắt.

Lưu ý: Trước mỗi lần sử dụng hãy tắt reset lại giá trị **MAX** bằng cách tắt thiết bị.

2. LẮP ĐẶT

- Đặt **Dishtemp** nằm nghiêng giữa các đĩa ở nơi cần đo.



3. MÀN HÌNH HIỂN THỊ

- Dòng trên là giá trị **Max** mà nhiệt kế ghi được.
- Dòng dưới là giá trị nhiệt kế ghi được tại hiện tại.



4. CHUYỂN ĐỔI ĐỘ C/ ĐỘ F

- Giữ nút **nguồn**  5 giây để chuyển đổi đơn vị.



Lưu ý: Không đặt nhiệt kế vào nơi quá **93 độ C**.

5. THAY PIN

- Khi đèn báo pin yếu sáng lên, thay pin bằng một viên pin **CR2032**.
- Dùng tua vít để mở 3 con ốc ở mặt sau (cẩn thận rút ron cao su bên trong)



- Loại bỏ pin cũ, và lắp pin mới



LƯU Ý: VIÊN PIN ĐƯỢC CHÈN DƯỚI GỜ KIM LOẠI (NHƯ HÌNH)



- Đóng nắp pin pin và vặn ốc lại

- Tất khi không sử dụng để tối đa hóa tuổi thọ pin

CẢNH BÁO VỀ PIN: TRÁNH XA TÂM TAY TRẺ EM. Nếu bạn nghĩ rằng pin có thể đã bị nuốt hoặc đặt vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

