

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DISHTEMP® DISHWASHER THERMOMETER



CODE: 810-280

1. BẬT/ TẮT THIẾT BỊ

- Nhấn nút **nguồn**  ở giữa thân nhiệt kế để bật DishTemp.
- Giữ nút **nguồn**  ở giữa thân máy 3 giây để tắt.

Lưu ý: Trước mỗi lần sử dụng hãy tắt reset lại giá trị **MAX** bằng cách tắt thiết bị.

2. LẮP ĐẶT

- Đặt **Dishtemp** nằm nghiêng giữa các đĩa ở nơi cần đo.



3. MÀN HÌNH HIỂN THỊ

- Dòng trên là giá trị **Max** mà nhiệt kế ghi được.
- Dòng dưới là giá trị nhiệt kế ghi được tại hiện tại.



4. CHUYỂN ĐỔI ĐỘ C/ ĐỘ F

- Giữ nút **nguồn**  5 giây để chuyển đổi đơn vị.



Lưu ý: Không đặt nhiệt kế vào nơi quá 93 độ C.

5. THAY PIN

- Khi đèn báo pin yếu sáng lên, thay pin bằng một viên pin **CR2032** sau đó đặt lại nắp pin cẩn thận.
- Tắt khi không sử dụng để tối đa hóa tuổi thọ pin



Lưu ý: Khi tháo lắp nắp nhớ lắp cẩn thận vòng ren của pin để chống nước cho nhiệt kế.

CẢNH BÁO VỀ PIN: TRÁNH XA TẦM TAY TRẺ EM. Nếu bạn nghĩ rằng pin có thể đã bị nuốt hoặc đặt vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

