

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM WM60 - 825-886
HÃNG SẢN XUẤT: ETI - ANH



CODE: 825-886

CÁCH LẮP ĐẶT

- Chuẩn bị nguồn điện tại nơi lắp đặt (có adapter nguồn kèm theo máy)
- Khoan tường bắt thiết bị lên

CÁCH LẮP ĐẶT

Ở mặt sau thiết bị có 4 nút bấm:

- ☰ **Phím Menu:** Truy cập các tùy chọn chức năng.
- ▲ **Phím Lên:** Điều chỉnh giá trị cài đặt và tùy chọn.
- ▼ **Phím Xuống:** Điều chỉnh giá trị cài đặt và tùy chọn.
- ↩ **Phím Xác nhận:** Xác nhận chức năng cài đặt.

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

Trong giao diện hiển thị nhiệt độ và độ ẩm, nhấn đồng thời phím ▲ và phím ▼ và giữ trong ba giây để vào phần cài đặt menu.

(nhấn nhanh phím  để vào các tùy chọn tương ứng (xem bảng dưới), sau đó nhấn nhanh phím  để vào phần cài đặt, nhấn nhanh phím  hoặc  để điều chỉnh giá trị, rồi nhấn phím  để lưu).

Bảng tùy chọn như sau:

MỤC HIỂN THỊ	CHỨC NĂNG NÚT	PHẠM VI	MẶC ĐỊNH	GHI CHÚ
ICE	Hiệu chỉnh nhiệt độ	-10.0 - 10.0 °C	0.0	Tăng/giảm giá trị nhiệt độ
2HE	Hiệu chỉnh độ ẩm	-20.0 - 20.0 %RH	0.0	Tăng/giảm giá trị nhiệt độ
3dF	Khôi phục cài đặt gốc	BẬT/TẮT	OFF	Khôi phục thông số mặc định
4FE	Số phiên bản			

CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG

Trong giao diện hiển thị nhiệt độ và độ ẩm, nhấn phím  vào phần cài đặt menu.

(nhấn nhanh phím  để vào các tùy chọn tương ứng (xem bảng bên dưới), sau đó nhấn nhanh phím  để vào phần cài đặt, nhấn nhanh phím  hoặc  để điều chỉnh giá trị, rồi nhấn phím  để lưu).

Bảng tùy chọn như sau:

CÁC MỤC HIỂN THỊ	CHỨC NĂNG PHÍM	PHẠM VI GIÁ TRỊ VÀ MÔ TẢ	MẶC ĐỊNH
ICH	Giới hạn trên của báo động nhiệt độ	(Giá trị báo động nhiệt độ cao+1) 80 °C	80.0
2CL	Giới hạn dưới của báo động nhiệt độ	(Giá trị báo động nhiệt độ thấp-1) -40 °C	-40
3HH	Giới hạn trên báo động độ ẩm	(Giá trị báo động độ ẩm cao+1) 99%rh	99.9

4HL	Giới hạn dưới của báo động độ ẩm	(Giá trị báo động độ ẩm thấp-1) 0.1 %RH	1.0
5AL	Công tắc báo động	BẬT/TẮT	OFF
6Ad	CÁC CHỨC NĂNG KHÔNG ÁP DỤNG	1-254	001
7Br	CÁC CHỨC NĂNG KHÔNG ÁP DỤNG	2.4/4.8/9.6/19.2	9.6
8E1 8E2 8E3 8E4 8E5	Điều chỉnh thời gian	Năm Tháng Ngày Giờ Phút	8E1 8E2 8E3 8E4 8E5

BÁO ĐỘNG

Để quản lý chức năng báo động (5AL), bạn có thể **bật** hoặc **tắt** và cài đặt các giới hạn trên và dưới cho nhiệt độ và độ ẩm tương đối (RH) bằng cách cài đặt tùy chọn chức năng (1CH, 2CL, 3HH, 4HL) ở bảng trên.

Khi báo động được kích hoạt và đạt đến giới hạn trên hoặc dưới cho nhiệt độ (°C) hoặc độ ẩm tương đối (%RH), màn hình LCD sẽ nhấp nháy và âm thanh báo động sẽ phát ra. Để tắt âm thanh báo động, hãy nhấn bất kỳ nút nào trên bảng điều khiển mặt sau.

Xin lưu ý rằng việc tắt báo động chỉ là tạm thời; nó sẽ kích hoạt lại nếu nhiệt độ hoặc độ ẩm không trở lại trong phạm vi các thông số đã cài đặt.

Tham khảo thêm tài liệu của nhà sản xuất !