

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhiệt kế điện tử MAX/MIN

Code: 810-120, 810-121



- Tháo nắp pin và lắp pin AA được cung cấp ở mặt sau thiết bị



- Đặt nhiệt kế tránh ánh nắng trực tiếp và luồng gió để đảm bảo đo nhiệt độ chính xác.
- Màn hình hiển thị 3 nhiệt độ:
 - + Nhiệt độ lớn nhất “MAXIMUM”
 - + Nhiệt độ hiện tại
 - + Nhiệt độ nhỏ nhất “MINIMUM”



- Để xoá (reset) giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, nhấn nút “CLEAR” cạnh bên thiết bị
- Chuyển đổi đơn vị đo °C/°F, nhấn nút “°C/°F” cạnh bên thiết bị

