

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ CẦM TAY THERMA 1T HÃNG SẢN XUẤT: ETI - ANH



CODE: 221-107

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH THIẾT BỊ

Hoạt động thiết bị:

- Kết nối đầu dò qua ổ cắm ở đầu thiết bị mà bạn đã mua theo ứng dụng đo của bạn
- Bật thiết bị và đặt đầu tip của đầu dò lên chất hoặc môi trường cần đo. Kết quả đo có thể mất vài giây để ổn định, tùy thuộc vào đặc tính của phép đo và độ nhạy của đầu dò.

Chức năng HOLD

- Nhấn nút HOLD để giữ nguyên giá trị hiển thị, nhấn lại lần nữa để tiếp tục đo.

Tự động tắt nguồn (AUTO-OFF):

- Thiết bị sẽ tự động tắt sau 10 phút.

Mạch hở/Đầu dò bị lỗi:

- Nếu đầu dò gặp lỗi, thiết bị sẽ hiển thị "Err".

Cảm biến (SENSORS):

- Thiết bị này chỉ được sử dụng với đầu dò nhiệt loại T (copper/constantan) theo tiêu chuẩn BS EN 60584-1:2013, được trang bị phích cắm nhiệt loại T (miniature type T) theo tiêu chuẩn BS EN 50212.

Thay pin

- Thiết bị sẽ hiển thị "LO BAT" để cảnh báo rằng pin sắp hết, sau một thời gian, màn hình sẽ hiển thị "flat bat" và tắt nguồn.
- Thay thế pin bằng 3 viên pin AAA 1.5 Volt nằm bên dưới nắp lưng phía sau (được cố định bằng một con ốc).

CẢNH BÁO: IPA (cồn isopropyl) và các dung môi khác có thể làm hỏng vỏ và màn hình của thiết bị.

Tham khảo thêm tài liệu của nhà sản xuất !